回クッキンクヒーター カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。

→ P.007 このマークは「取扱説明書」
の記載ページです。

材質と形状で使える鍋・使えない鍋などを確認する ➡━=



IHヒーターで使える鍋を確認する

→ P.13

お願い アルミ鍋・銅鍋は水と合わせて重さ約1kg以上にしてください。左・右どちらのIHヒーターでも確認できます。



- 確認する鍋に水(約200mL)を 入れ、IHヒーターの中央に置く
- 電波 を「ビッ」と鳴るまで押し、 電源ランプを点灯させる

おすすめします。

- ② 中火 を押す
- 切次 を押し、火力表示を見る
- 確認が終わったら 切込 を押し、 通電を切る
 - 続けて使わない 電源 を押し、 ときは いス 電源を切る

使える鍋・使えない鍋の表示 使える鍋は、火力バーが点灯し、加熱がスタート します。

東美主 上 火力バー 使えない鍋は、表示部が赤に変わり、火力バーが

交互に点灯し「鍋確認」を表示します。 交互に点灯

・ 「鍋塘認」表示 「鍋確認」表示から約30秒後にメロディーが鳴り、 自動的に通電を停止します。

IHヒーター・グリルの操作手順







図/39→ | とろ火 剪火 中火 強火 【 】 ② [本]

グリル操作部(メニュー表示状態です)

IHヒーターの操作(お好み調理)

- 材料を入れた鍋を IHヒーターの中央に置く
 - を「ピッ」と鳴るまで押し、 電源ランプを点灯させる
- とろ火 弱火 中火 強火 希望の火力を押し、ランプを点灯させる
- を押し、通電する

- を押し、 調理が終わったら 通電を切る
- を押し、 続けて使わない 雷道 電源を切る

■IHヒーターで提げものをする → P18.19 ■IHヒーターで保温をする → P.20

- ■IHヒーターで自動湯わかしをする → P.21
- ■IHヒーターで自動炊飯をする → P.22、23

グリルの操作(自動調理)

- 材料を焼網の上に載せ、グリルドアを確実 に閉める。前面操作パネルを開く
- を「ピッ」と鳴るまで押し、 電源ランプを点灯させる
- を押し、希望のメニューの位置に
- を押し、食材に適した焼き かげんを設定する
- ®23+ を押し、通雷する

焼き色がうすいときは、盗加焼きをする -> P.30

メロディーが鳴ったら終了です。

を押し、 続けて使わない 電源 雷源を切る

■グリルで手動調理をする → P.28、29

●受皿には、水、アルミホイル・クッキン グシート・オーブンシートなどを入れ ないでください。





要価・熔

受皿の脂や汁がこぼれない ようにゆっくり持ち上げて外

●受皿・焼網は薄めた台所用

洗剤(中性)とスポンジで洗う。

音声

を押し、

希望の音量を選ぶ、

希望の音量で3秒経過するとセット完了

●ご使用のたびにお手入れしてください。 → P.34~37 ●お手入れは、電源を切り、十分に冷えてから行ってください。

...

音量設定時の表示



● ● ● | (音量 「大」)

●● 」(音量「中」)

」(音量「小」)

|(音雷「tml)

- 軽い汚れ
 - 絞ったふきんでふき取り、その後 乾いたふきんでからぶきする。
- ●油汚れ 台所用洗剤(中性)を薄めて、ふき んにしみ込ませてふき取り、その後 乾いたふきんでからぶきする。
- 落ちにくい汚れ クリームタイプのみがき粉を丸め
- たラップにつけてこすりとる。 ●それでも落ちないときは
- 市販のヤラミック用スクレーバー などで煮こぼれの部分だけを軽く

削り落とし、その後よくふき取る。

お知らせ

●ドライバーやフォークなど先の総いものや粒子の細いみがき粉は使わないでください。 ●金属のたわし・スポンジのナイロン面でこすらないでください。

- ●酸性・アルカリ性の強い洗剤(漂白剤、住宅用合成洗剤など)は使わないでください。 ●しょうゆなどの調味料を放置すると、汚れあとが残ることがあります。
- ●線底の汚れがトップブレートにつく場合があります。線底の汚れも取り除いてください。

魚焼き調理のこつ

材料の温度、大きさ、置く位置によって、焦げ目がつきにくい場合 があります。焼き色が薄いときは追加焼きをしてください。

- ■冷凍してある魚はよく解凍する
- ●魚の内部が冷たいと中まで火が通りにくく、焼き不足になることがあります。
- ■塩焼きにする場合の塩の目安は、
- 中くらい(80g~100g)の魚5尾に対して、小さじ1程度ふる
 - ●塩をふる量が多いと、焼き色が濃くなります。お好みにより「焼きかげん」キーで 期節してください。
- ■厚みのある魚は皮に切れ目を入れる
- ●厚みのある魚は、そのまま焼くと中まで火が通りにくく、焼き不足になることがあります。
- ■つけ焼きのたれはよく落とす
 - (みそ漬、かす漬けの厚くついているみそやかすは取り除く)
 - ●たれやみそが多くついていると焦げやすくなります。
- お好みにより「焼きかげん」キーで調節してください。





ر ا

■尾を手前に向ける

- ●グリルの手前(ドア側)は尾など薄い部分が焦げすぎないように温度を 低くしています。
- ■少量(1尾~2尾)を焼く場合は魚を斜めに置く ●ヒーターの形状により悪くが悪で約ませれがつましてい場合がまります。
 - ●ヒーターの形状により置く位置で焼き色がつきにくい場合があります。 特に少量(1~2尾)の場合は、斜めに置くとヒーターの熱が均等にあたり、焼き色がつきやすくなります。

魚焼き自動調理の目安

目安を基準にして、大きさや数によって 焼きかげんを選んでください。



■冷凍食品は冷凍のまま調理する

■冷凍ビザや冷蔵ビザは、包装を外し、アルミホイルをビザの まわりにそって折り曲げてください。



■冷凍グラタンは、包装を外し、アルミケース皿のまま入れる (電子レンジ用のプラスチック容器の冷凍グラタンは、焼くことができません。)

■焼き豚などの中まで火をとおすメニューは、食材の厚さを 4cm以下にする



■グリルへの置き方は下図のようにし、網の中央に載せてください。









グルメ自動調理の目安

目安を基準にして、大きさや数によって 焼きかげんを選んでください。

メニュー	ピザ			グラタン			ホイル焼き		
焼き	35	中	強	33	中	強	弱	中	強
かげん	※自動調理の焼きあげ強さは、			「ピザ」く「グラタン」く「ホイル焼き」の順に強くなっています。					
調理の目安	[]枚直径	冷凍ビザ 約26cm 約3 (約15~18分 冷蔵ビザ 約26cm 約3 (約14~17分 手作りビザ 約26cm 約3 (約15~18分)	00g] 1枚 00g] 1枚	[1.	京東グラタン Ⅲ 約240頁 2世 約24~27分)	[1本約]	ピリ 60g]6~8本(ピリ 60g]6~8本(鮭 の 50g]1~2個(辛ウィング 約21~23分) のホイル焼き 約21~23分)	第の ハーブ焼き 「1枚 約250gl 1~2枚 (約21~23分) 「根本約150g] (1本約150g] (1本約150g] (10年3~4cm) (約21~23分)

故障かなと思ったら

こんなときは故障ではありません、次のことをもう一度確認してください。

詳しくは取扱説明書をご覧ください。 → P.38~42

見 象

原 因

ステンレス板を底部に貼り合わせたアルミ鍋を左・右IHヒーターで通電すると火力が弱くなることがある。 P.38

●多数の穴が開いたステンレス板を底部に貼り合わせたアルミ鍋は ステンレス板の面積が少なくなるため、アルミの小鍋と判断して 火力が弱くなることがあります。

鍋底の直径が小さかったり、鍋 底が反っている鍋は、火力が弱 くなることがある。 → P.38

- ●ホーロー鍋やステンレス鍋については、鍋底の直径が12~26cmのもので、鍋底の反りが3mm以下のものをご使用ください。
- ●アルミ鍋や銅鍋については、鍋底の直径が15~26cmのもので、 鍋底の反りが1mm以下のものをで使用ください。

アルミ鍋、アルミフライバンは、 火力が弱くなる。 → P.38

- ●アルミ鍋・銅鍋は鉄鍋に比べて、約20~30%火力が弱くなります。
- ●特に重量が軽いフライバン・片手鍋・雪平鍋はバランスが悪く、 動いたり、火力がかなり弱くなるものがあります。鍋と調理物の 合計重量を約1kg以上にしてお使いください。

左・右IHヒーターで火力が違う → P.38

●同じ鍋でも、左・右のIHヒーターで火力の異なる場合があります。 また小さい鍋では、通電できる場合とできない場合があります。

→ P.38

 ●機体内部を冷やすために冷却ファンの回転を設定火力に合わせて 変えています。 設定火力が大きいときは高速回転するため冷却 ファンの風切り音が大きくなります。

→ P.40

本体から音がする。

●電源を入・切すると、内部電気部品のスイッチの作動音がします。

●本体内部冷却のために、冷却ファンが約10分間回ることがあります。異常ではありません。冷却ファンの回転は途中で弱くなり、 自動的に止まります。

左・右IHヒーターで加熱中に鍋から、ジー音、カチカチ音がする。 → P.40

● IHヒーターの磁力線によって鋼が振動するためで、製品の異常ではありません。そのままで使用ください。

グリルの排気カバーから出た水 蒸気が壁面に結露することがある。 → P.41

●調理時に吸・排気カバーから出る水蒸気などが壁面につき、水滴になることがありますので、ふきんなどでふき取ってください。

お願い

土鍋やガラス鍋、直火用魚焼き 器は使わないでください。

→ P.38

- ●「Hで使える」と表示している土鍋やガラス鍋、直火用魚焼き器などでも、形状によってはクッキングヒーターが故障したり、鍋が割れたりする場合がありますので、使わないでください。
- IHヒーターには、財団法人製品安全協会の (国) 別 または (国) マークの付いた鍋をおすかします。

2-H2317-1A